

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Die Handkettensäge während des Gebrauchs gerade und gespannt halten.
- Während des Gebrauchs die Hände in einer ausreichend breiten Position halten um nicht in Kontakt mit der Handkettensäge zu kommen
- Die Klinge ist sehr scharf, nur mit Vorsicht anzufassen und eventuell mit richtigem Werkzeug zu schärfen
- Um die Klinge zu schützen, bewahren sie sie gesäubert an einem trockenen Ort auf und ölen Sie diese mit Kettenöl falls diese trocken ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Seite: evocamp.de
oder schreiben Sie uns eine Mail unter info@evocamp.de

Hergestellt für:
West&East GmbH
Vahrenwalder Str. 213
30165 Hannover

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Wenn Sie die Handkettensäge nicht richtig benutzen oder die Sicherheitshinweise nicht beachten, dann kann dies zu Verletzungen, Tod und oder Sachschäden führen.

Die Handkettensäge sollte nur von Menschen benutzt werden, die mit den Sicherheitshinweisen vertraut sind und diese auch befolgen können. Die Handkettensäge ist kein Spielzeug. Das Produkt ist zum Sägen von Bäumen oder Ästen bestimmt und ist sehr scharf. Die Handkettensäge muss mit Vorsicht behandelt werden. Die Klingen sollten nicht mit bloßen Händen angefasst werden.

Vor Gebrauch sollte die Handkettensäge immer untersucht werden, um festzustellen ob alle beweglichen Teile, wie Glieder, Griffe einen festen Sitz haben oder nicht verdreht sind. Nach jedem Transport sollte die Handkettensäge neu auf Beschädigungen untersucht werden. Die Holzelemente, die zu schneiden sind, sollten einen festen Sitz haben. Z.B. fest verwurzelt oder anders fest fixiert. Zu Ihrer Sicherheit nicht mit Händen oder Füßen fixieren. Bei Kontakt mit harten Gegenständen kann die Säge beschädigt werden. Sägen Sie nur Holz mit dieser Säge! Nicht zum Sägen von anderen Materialien benutzen. Versuchen Sie nicht die Handkettensäge zu modifizieren oder zu zerlegen, dies ist gefährlich! Beim Sägen Haare, lose Kleidung und Körperteile von der Säge fernhalten. Beim Benutzen auf geeignete Schutzausrüstung achten. Schutzbrille, Handschutz sind zu tragen! In dem Weg der Handkettensäge sollten sich keine Gegenstände oder Körperteile befinden. Vermeiden Sie mögliche Schäden an der Umgebung durch fallende Äste, Bäume oder Anderes entstehen könnten. Falls Sie einen Baum Sägen, dann sollten Sie nicht im Fallweg stehen und auch auf mögliche Gefahren für andere Personen achten, die dadurch beeinflusst werden. Die Handkettensäge außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Handkettensäge NICHT unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten benutzen. Ebenfalls NICHT wenn Sie müde oder abgelenkt sind.